



Pulizia e sostituzione della Valvola

Pulire periodicamente l'orinatoio con EVOSAN e sostituire la Valvola in base al tasso di utilizzo dell'orinatoio (circa tre volte all'anno) previene l'intasamento dello scarico e la formazione di depositi calcarei.

PULIZIA

Ad ogni turno di pulizia eseguire le seguenti operazioni:

1. Rimuovere dagli orinatoi l'eventuale presenza di peli, gomme da masticare, ecc...
2. Versare acqua nella zona dello scarico (almeno 4 litri)
3. Spruzzare il liquido EVOSAN sugli orinatoi (sia sulle pareti interne che su quelle esterne) sulle piastrelle ai bordi e sul pavimento degli orinatoi
4. Passare una spugna sulle pareti degli orinatoi e sulle piastrelle ai bordi ed uno straccio sul pavimento
5. Spruzzare nuovamente il liquido EVOSAN sugli orinatoi (sia sulle pareti interne che su quelle esterne) sulle piastrelle ai bordi e sul pavimento sotto gli orinatoi.
6. Lasciare asciugare naturalmente **SENZA STROFINARE**

Una volta alla settimana:

1. Lavare accuratamente gli orinatoi con un normale detergente
 2. Risciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare accuratamente gli orinatoi, le piastrelle ai bordi ed il pavimento sotto gli orinatoi.
 3. Spruzzare il liquido EVOSAN su tutto l'orinatoio (sia sulle pareti interne che su quelle esterne) sulle piastrelle ai bordi e sul pavimento sotto gli orinatoi
- Lasciare asciugare naturalmente **SENZA STROFINARE**

Riempimento dello spruzzino nebulizzatore

Lo spruzzino per la nebulizzazione del prodotto sanificante DEVE essere riempito fino alla prima tacca con acqua fredda; successivamente aggiungere il prodotto EVOSAN fino a raggiungere la seconda tacca segnata sul flacone.

SOSTITUZIONE



1. Inserire la chiave di manutenzione nella valvola. Ruotare leggermente in senso orario per svitare la valvola dall'adattatore



2. Gettare la valvola come normale rifiuto



3. Con un leggero tocco in senso orario, inserire la chiave di manutenzione nella nuova valvola



4. Usando la chiave di manutenzione avvitare la valvola in senso orario nell'adattatore finché la valvola combaci perfettamente



5. Spruzzare l'orinatoio con EVOSAN. Non strofinare successivamente